

Skötselanvisning

Belysningsarmaturer

Vid rengöring av armaturer skall spänningen alltid kopplas från. Armaturen bör rengöras när damm eller annan förorening upp-täcks. Elektriska komponenter eller kablage får inte utsättas för rengöringsmedel eller vatten.

För att uppnå bästa resultat vid rengöring av reflektorer:

- Använd rena bomullsvantar vid hanteringen av delar som skall rengöras.
- En ren omgivning, för att undvika nedsmutsning efter tvätt.
- Tvätta med mjuka rena bomullstrasar eller allrengöringsdukar utan microfibrer då microfibrer i vissa fall kan ge repor. Byt vatten och trasor ofta!

Care instructions

Lighting fixtures

When cleaning lighting fixture, always disconnect the power. The lighting fixture should be cleaned when dust or other contaminants are detected. Do not expose electrical components or wiring to detergents or water.

To achieve the best results when cleaning reflectors:

- Use clean cotton gloves when handling parts to be cleaned.
- A clean environment, to avoid soiling after washing.
- Wash with soft, clean cotton cloths or all purpose cloths without microfibers as microfibers can in some cases cause scratches. Change water and rags often!

	Rengöring, normalt nedsmutsat	Rengöring, hårt nedsmutsat (olja, fett, fingeravtryck)	Torkning
Metallytor	<ul style="list-style-type: none"> • Dammsugning med mjuk borste. 	<ul style="list-style-type: none"> • Allrengöringsmedel, utan slipande effekter, i ljummet vatten. • Torka med lätt fuktad allrengöringsduk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avtorkning med mjukt, rent städskinn eller bomullstrasa.
Krom	<ul style="list-style-type: none"> • Avblåsning med tryckluft. 	<ul style="list-style-type: none"> • Allrengöringsmedel, utan slipande effekter, i ljummet vatten. • Torka med lätt fuktad allrengöringsduk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avtorkning med mjukt, rent städskinn, utan microfibrer under mycket lätt tryck. • Själv-torkning i rumstemperatur.
Plast	<ul style="list-style-type: none"> • Avblåsning med tryckluft. • Neutralt diskmedel i varmt vatten, max 55°C. Tvätta lätt med mjuk, ren allrengöringsduk, utan microfibrer i rikligt med vatten. • Skölj noga med ljummet vatten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Allrengöringsmedel, utan slipande effekter, i varmt vatten, max 55°C. • Tvätta lätt med mjuk, ren allrengöringsduk, utan microfibrer i rikligt med vatten. • Skölj noga med ljummet vatten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avblåsning med tryckluft. • Avtorkning med mjukt, rent städskinn, utan microfibrer eller bomullstrasa under mycket lätt tryck. • Själv-torkning i rumstemperatur.
Reflektor	<ul style="list-style-type: none"> • Avblåsning med tryckluft. • Använd neutralt diskmedel med pH ca 7 i ljummet vatten. • Tvätta lätt med mjuk, ren allrengöringsduk, utan microfibrer i rikligt med vatten. Byt vatten och trasa ofta. • Skölj noga med ljummet vatten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Allrengöringsmedel, utan slipande effekter, i varmt vatten (40-50 °C). • Tvätta lätt med mjuk, ren allrengöringsduk, utan microfibrer i rikligt med vatten. Byt vatten och trasa ofta. • Skölj noga med ljummet vatten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avblåsning med tryckluft. • Avtorkning med mjukt, rent städskinn, utan microfibrer under mycket lätt tryck. • Själv-torkning i rumstemperatur.

	Cleaning, normally soiled	Cleaning, heavily soiled (oil, grease, fingerprints)	Drying
metal surfaces	<ul style="list-style-type: none"> • Vacuum with soft brush. 	<ul style="list-style-type: none"> • Use detergent, without abrasive effect, in lukewarm water. • Clean with a slightly damp cloth. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wipe dry with a soft, clean cloth or cotton cloth.
Chrome	<ul style="list-style-type: none"> • Blow dust off with compressed air. 	<ul style="list-style-type: none"> • Use detergent, without abrasive effect, in lukewarm water. • Clean with a slightly damp cloth. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wipe dry with a soft, clean cleaning leather without microfibers, under very light pressure. • Let it dry by itself.
Plastic	<ul style="list-style-type: none"> • Blow dust off with compressed air. • Use neutral detergent in warm water, max 55 °C. Clean gently with a soft, clean all purpose cloth, without microfibers, in plenty of water. • Rinse carefully with lukewarm water. 	<ul style="list-style-type: none"> • Use detergent, without abrasive effect, in warm water, max 55 °C. • Clean gently with a soft, clean all purpose cloth, without microfibers, in plenty of water. • Rinse carefully with lukewarm water. 	<ul style="list-style-type: none"> • Blow dust off with compressed air. • Wipe dry with a soft, clean cleaning leather without microfibers or a cotton cloth under very light pressure. • Let it dry by itself.
Reflector	<ul style="list-style-type: none"> • Blow dust off with compressed air. • Use neutral detergent with pH 7 in lukewarm water. • Clean gently with a soft, clean all-purpose cloth, without microfibers, in plenty of water. Change water and cloth often. • Rinse carefully with lukewarm water. 	<ul style="list-style-type: none"> • Use detergent, without abrasive effect, in warm water, (40-50 °C). • Clean gently with a soft, clean all purpose cloth, without microfibers, in plenty of water. Change water and cloth often. • Rinse carefully with lukewarm water. 	<ul style="list-style-type: none"> • Blow dust off with compressed air. • Wipe dry with a soft, clean cleaning leather without microfibers, under very light pressure. • Let it dry by itself.